

MOEN®

Banbury™

Moen® Incorporated ©2026
1 Horizon Way, Deerfield, IL 60015
(USA) 1-800-BUY-MOEN (1-800-289-6636)
www.moen.com

Moen® Incorporated ©2026
1 Horizon Way, Deerfield, IL 60015
(Costa Este) 011 52 (800) 718-4345
www.moen.com.mx

© Moen® inc. 2026
1 Horizon Way, Deerfield, IL 60015
(Canada) 1-800-465-6130
www.moen.ca

INS15655 - 06/26

Installation Instructions for 18 in. and 24 in. Towel Bars and for Paper Holders, Robe Hooks, and Towel Rings

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 5/16 in. drill bit, hammer, level, and tape

Hardware Kit Contents (for 1-post products: Robe Hook, Towel Ring, and Paper Holder):

2 plastic toggle anchors, 2 wood/anchor screws, 1 mounting plate, 1 plastic pin, 1 hex wrench

Hardware Kit Contents (for 2-post products: Towel Bar):

4 plastic toggle anchors, 4 wood/anchor screws, 2 mounting plates, 1 plastic pin, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two 5/16" holes at each mounting post location for plastic toggle anchors corresponding to your product.
4. Remove the template from the wall.
5. Fold the ends of the plastic toggle together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
6. Lightly tap wall anchors until flush with the wall.
7. Insert the plastic pin into each anchor, one at a time, and lightly tap it to activate the anchor (see Figure 2). Remove the pin and repeat on all anchors.
8. Remove the mounting plate from the product assemblies by loosening each setscrew.
9. Place the mounting plate on the wall over the installed anchors with "UP" facing you.
10. Insert screws through the mounting plate into the anchors. Tighten the screws.

Towel Bar

11. Assemble the towel bar and posts.
12. While the assembly is together, position each end post with the setscrews facing down and place it over both mounting plates. Tighten the setscrew at the bottom of each post.

Robe Hook, Towel Ring, and Paper Holder

11. Place the assembly over the mounting plate with the setscrew facing down. Tighten the setscrew at the bottom of the post.

Instrucciones de instalación para toalleros de 18 in y 24 in y para portarrollos, ganchos para bata y aros para toalla

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, taladro, broca de 5/16", martillo, nivel y cinta adhesiva

Contenido del kit de herrajes (para productos de 1 poste: gancho para bata, aro para toalla y portarrollo):

2 anclajes de palanca de plástico, 2 tornillos para madera/anclaje, 1 placa de montaje, 1 pasador de plástico, 1 llave hexagonal

Contenido del kit de herrajes (para productos de 2 postes: toallero):

4 anclajes de palanca de plástico, 4 tornillos para madera/anclaje, 2 placas de montaje, 1 pasador de plástico, 1 llave hexagonal

Nota: Las instrucciones a continuación son para instalaciones en paneles de yeso. Si instala el producto en una viga, utilice únicamente los tornillos para madera.

1. Coloque la plantilla en la pared en el lugar deseado.
2. Con la ayuda de un nivel, alinee la plantilla y péguela a la pared con cinta adhesiva.
3. Perfore dos agujeros de 5/16" (7.93 mm) para los anclajes de palanca de plástico en la ubicación de cada poste de montaje correspondiente a su producto.
4. Retire la plantilla de la pared.
5. Doble los extremos del anclaje de palanca de plástico (véase Figura 1) e insértelos en cada agujero de la pared.
6. Golpee ligeramente los anclajes hasta que queden al ras de la pared.
7. Inserte, uno a la vez, el pasador plástico en cada anclaje y golpee suavemente para activarlo (véase Figura 2). Retire el pasador y repita con todos los anclajes.
8. Retire la placa de montaje de los ensambles del producto aflojando cada tornillo de fijación.
9. Coloque la placa de montaje en la pared sobre los anclajes instalados con el lado "UP" (ARRIBA) mirando hacia usted.
10. Inserte los tornillos a través de la placa de montaje dentro de los anclajes. Apriete los tornillos.

Toallero

11. Ensamble la barra de toalla y los postes.
12. Manteniendo el conjunto ensamblado, coloque cada poste extremo con los tornillos de fijación hacia abajo y ubíquelo sobre ambas placas de montaje. Apriete el tornillo de fijación en la parte inferior de cada poste.

Gancho para bata, aro para toalla y portarrollo

11. Coloque el conjunto sobre la placa de montaje con el tornillo de fijación hacia abajo. Apriete el tornillo de fijación en la parte inferior del poste.

Instructions d'installation pour les porte-serviettes de 18 po et 24 po et pour porte-papier, patères et anneaux porte-serviettes

Outils requis : Tournevis cruciforme, perceuse, mèche de 5/16 po, marteau, niveau et ruban adhésif

Contenu de la trousse de quincaillerie (pour les produits à 1 tige : patère, anneau porte-serviettes et porte-papier) :

2 chevilles à bascule en plastique, 2 vis à bois/d'ancrage, 1 plaque de montage, 1 goupille en plastique, 1 clé hexagonale

Contenu de la trousse de quincaillerie (pour les produits à 2 tiges : porte-serviettes) :

4 chevilles à bascule en plastique, 4 vis à bois/d'ancrage, 2 plaques de montage, 1 goupille en plastique, 1 clé hexagonale

Note : Les directives ci-dessous s'appliquent à une installation dans une cloison sèche. Si le produit est installé sur un montant, utiliser uniquement les vis à bois.

1. Placez le gabarit de montage sur le mur à l'emplacement désiré.
2. À l'aide d'un niveau, alignez le gabarit et fixez-le au mur avec du ruban adhésif.
3. Percez deux trous de 5/16 po à l'emplacement de chaque support de montage pour les chevilles à bascule en plastique correspondant à votre produit.
4. Retirez le gabarit du mur.
5. Repliez ensemble les extrémités des chevilles à bascule en plastique (voir Illustr. 1) et insérez-les dans chaque trou.
6. Tapotez légèrement les chevilles jusqu'à ce qu'elles soient au ras du mur.
7. Insérez la goupille en plastique dans chaque cheville, une à la fois, puis frappez légèrement pour activer la cheville (voir Illustr. 2). Retirez la goupille et répétez pour toutes les chevilles.
8. Retirez la plaque de montage de l'ensemble du produit en desserrant chaque vis de fixation.
9. Placez la plaque de montage sur le mur, au-dessus des chevilles installées, avec l'inscription « UP » face à vous.
10. Insérez les vis à travers la plaque de montage dans les chevilles. Serrez les vis.

Porte-serviettes

11. Assembler le porte-serviettes et les tiges.
12. Une fois l'ensemble assemblé, positionner chaque tige d'extrémité avec les vis de fixation orientées vers le bas et la placer au-dessus des deux plaques de montage. Serrer la vis de fixation au bas de chaque tige.

Patère, anneau porte-serviettes et porte-papier

11. Placer l'assemblage sur la plaque de montage avec la vis de fixation orientée vers le bas. Serrer la vis de fixation au bas du tige.

