

HAND SHOWER WALL BRACKET

SUPPORT MURAL DE DOUCHE À MAIN

SOPORTE MURAL PARA DUCHA MANUAL

chrome / cromo

1. Choose bracket ❶ position and mark holes.
⚠ Know where pipes are before drilling.
2. Drill 1/4" holes in grout, if possible. Use carbide drill bit. Insert anchors ❷, to attach bracket ❶.

-
1. Choisir la position du support ❶ et marquer les trous.
⚠ Il faut savoir où sont les tuyaux avant de percer.
 2. Percer des trous de 6 mm dans le joint, si possible. Utiliser un foret au carbure. Enforcer les ancrs ❷, attacher le support ❶.

-
1. Elija la posición del soporte ❶ y marque los agujeros.
⚠ Entérese dónde se encuentran las tuberías antes de taladrar.
 2. Taladre agujeros de 6 mm en las juntas, si es posible. Use broca de carburo. Inserte los anclajes ❷, instale el soporte ❶.

CONTENTS: 1 Bracket, 2 Screws with anchors **CONTENU:** 1 Support, 2 Vis avec ancrs
CONTENIDO: 1 Soporte, 2 Tornillos con anciajes

