

Do not remove black protective sleeve until valve body is fully installed with mounting hardware.

No retire la protección negra hasta que el cuerpo de la válvula esté completamente instalado con los accesorios de montaje. dans le corps du robinet.

Ne pas retirer le manchon protecteur noir avant d'avoir complètement terminé l'installation du corps de soupape avec la quincaillerie de montage.