

Please Contact Moen First

For Installation Help, Missing or Replacement Parts

(USA)

1-800-BUY-MOEN (1-800-289-6636)

Mon - Fri 8:00 AM to 7:00 PM, Eastern

Sat. 9:00 AM to 3:00 PM Eastern

WWW.MOEN.COM

(Canada)

1-800-465-6130

Mon - Fri 7:30 AM to 7:00 PM, Eastern

WWW.MOEN.CA

Por favor, contáctese primero con Moen

Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio

011 52 (800) 718-4345

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs.

(Costa Este)

Sáb. 8:00 a 18:30 hs. (Costa Este)

WWW.MOEN.COM.MX

Veillez d'abord contacter Moen

En cas de problèmes avec l'installation, ou pour obtenir toute pièce manquante ou de rechange

1-800-465-6130

Du lundi au vendredi :

de 7 h 30 à 19 h, HE

WWW.MOEN.CA

HELPFUL TOOLS

For safety and ease of faucet replacement, Moen recommends the use of these helpful tools.

HERRAMIENTAS ÚTILES

Para que el cambio de la llave sea fácil y seguro, Moen le recomienda usar estas útiles herramientas.

OUTILS UTILES


Par mesure de sécurité et pour faciliter l'installation, Moen suggère l'utilisation des outils suivants.



Sealant
Sellador
Mastic

Thread seal tape
Cinta para sellar roscas
Ruban pour joints filetés

Installation Guide Guía de Instalación Guide d'installation



ONE-HANDLE LAVATORY FAUCET

MEZCLADORA MONOMANDO PARA LAVABO

ROBINET DE LAVABO À UNE POIGNÉE



CAUTION — TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:

Always turn water supply OFF before removing existing faucet or disassembling the valve. Open faucet handle to relieve water pressure and ensure that complete water shut-off has been accomplished.



PRECAUCIÓN — CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:

Siempre CIERRE la toma de agua antes de quitar la llave existente o desmontar la válvula. Abra la llave para liberar la presión, y asegúrese de que esté bien cerrada el agua.



ATTENTION — SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBINET:

Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.


Icon Legend/Leyenda de Iconos/ Légende des icônes



Above sink
Encima del lavabo
Au-dessus de l'évier



Below sink
Debajo del fregadero
Sous l'évier




Parts List

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| A. Mounting Tool | M. Plug |
| B. Mounting Shank | N. Lift Rod |
| C. Single Hole Escutcheon | O. Waste Seat |
| D. Spout O-Ring | P. Lift Rod Strap |
| E. Hot Supply Line | Q. Drain Body |
| F. Mounting Bracket | R. Drain Gasket |
| G. Mounting Nut | S. Drain Nut |
| H. Faucet Body | T. Pivot Rod |
| I. Aerator | U. Pivot Rod Nut |
| J. Cold Supply Line | V. Pivot Rod Clip |
| K. Three Hole Deck Plate | |
| L. Foam Gasket | |


Lista de piezas

- | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|--|
| A. | Herramienta de montaje | M. | Tapón |
| B. | Tubo roscado de montaje | N. | Barra de cierre vertical |
| C. | Chapetón de un solo agujero | O. | Asiento del desagüe |
| D. | Anillo de caucho del surtidor | P. | Tirante de la barra de cierre vertical |
| E. | Línea de suministro caliente | Q. | Cuerpo de desagüe |
| F. | Ménsula de montaje | R. | Junta del desagüe |
| G. | Tuerca de montaje | S. | Tuerca del desagüe |
| H. | Cuerpo de la mezcladora | T. | Pivote |
| I. | Aireador | U. | Clip del pivote |
| J. | Línea de suministro fría | V. | Tuerca del pivote |
| K. | Placa de cubierta de tres agujeros | | |
| L. | Empaque de espuma | | |



Liste des pièces


- | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| A. | Outil de montage | M. | Bouchon |
| B. | Tige de montage | N. | Tige de levage |
| C. | Rosace pour ouverture unique | O. | Bride de tige de pivotement |
| D. | Joint torique du bec | P. | Bride de tige de levage |
| E. | Conduite d'alimentation d'eau chaude | Q. | Corps de bonde |
| F. | Support de montage | R. | Siège de bonde |
| G. | Écrou de montage | S. | Écrou de bonde |
| H. | Corps du robinet | T. | Tige de pivotement |
| I. | Aérateur | U. | Bride de tige de pivotement |
| J. | Conduite d'alimentation d'eau froide | V. | Écrou de tige de pivotement |
| K. | Plaque de comptoir à trois ouvertures | | |
| L. | Joint d'étanchéité de bonde | | |



1. Assemble Spout O-Ring (D) into Single Hole Escutcheon (C).
 2. Place Single Hole Escutcheon (C) onto sink.
 3. Insert Faucet Body (H) through Single Hole Escutcheon (C) and sink until fully seated.
1. Arme el anillo de caucho del surtidor (D) en el chapetón de un solo agujero (C).
 2. Coloque el chapetón de un solo agujero (C) en el fregadero.
 3. Inserte el cuerpo de la mezcladora (H) a través del chapetón (C) y del fregadero hasta que asiente totalmente.
1. Placer le joint torique du bec (D) dans la rosace pour ouverture unique (C).
 2. Placer la rosace pour ouverture unique (C) sur l'évier.
 3. Puis insérer le corps du robinet (H) dans la rosace (C) et évier jusqu'à ce que le tout repose bien en place.




1. Assemble Foam Gasket (L) to Three Hole Deck Plate (K). Place onto sink.
 2. Insert Faucet Body (H) through Three Hole Deck Plate (K).
1. Arme el empaque de espuma (L) en la placa de cubierta de tres agujeros (K). Colóquela sobre el fregadero.
 2. Inserte el cuerpo de la mezcladora (H) a través de la placa de cubierta de tres agujeros (K).
1. Assembler le joint d'étanchéité en mousse (L) sur la plaque de comptoir à trois ouvertures (K). Placer l'assemblage sur l'évier.
 2. Insérer le corps du robinet (H) dans l'ouverture de la plaque de comptoir à trois ouvertures (K).



From below the sink, slide the Mounting Bracket (F) onto the Mounting Shank (B).

Por debajo del fregadero, deslice la ménsula de montaje (F) sobre el tubo roscado de montaje (B).


Par en dessous de l'évier, faire glisser le support de montage (F) sur la tige de montage (B).



For sinks thinner than 1" attach the Mounting Nut (G) with the smaller end up as shown. For sinks thicker than 1" attach the Mounting Nut (G) with the larger end up as shown.

Para fregaderos de espesor menor de 1" (2.54 cm) coloque la tuerca de montaje (G) con el extremo más pequeño hacia arriba como se indica. Para fregaderos de espesor mayor de 1" (2.54 cm) coloque la tuerca de montaje (G) con el extremo más grande hacia arriba como se indica.

Pour les éviers de moins de 1 po d'épaisseur, fixer l'écrou de montage (G) en orientant la plus petite extrémité vers le haut, comme illustré. Pour les éviers de plus de 1 po d'épaisseur, fixer l'écrou de montage (G) en orientant la plus grosse extrémité vers le haut, comme illustré.



1. Slide Mounting Tool (A) onto Mounting Nut (G).
2. Insert screwdriver into Mounting Tool (A).
3. Tighten by hand.

1. Deslice la herramienta de montaje (A) sobre la tuerca de montaje (G).
2. Inserte un destornillador en la herramienta de montaje (A).
3. Apriete a mano.


1. Faire glisser l'outil de montage (A) sur l'écrou de montage (G).
2. Insérer un tournevis dans l'outil de montage (A).
3. Serrer à la main.



Clean drain opening in the bottom of sink. Apply a generous amount of sealant to the underside of the waste seat (O).

Limpie la abertura de desagüe en la parte inferior del fregadero. Aplique una cantidad generosa de sellador a la parte inferior del asiento del desagüe (O).


Nettoyer l'ouverture de la bonde au fond du lavabo. Appliquer une bonne quantité de mastic sous le siège de bonde (O).



Turn waste seat over and place in opening of the sink.

Dé vuelta el asiento del desagüe y colóquelo en la abertura en el fregadero.


Tourner le siège de bonde à l'envers et le placer dans l'ouverture de l'évier.



From the underside of the sink, thread the drain body (Q) into the waste seat (O).

Desde la parte inferior del fregadero, enrosque el cuerpo de desagüe (Q) en el asiento del desagüe (O).


À partir de la face inférieure de l'évier, visser le corps de drain (Q) dans le siège de déchets (O).



Install lift rod (N) into opening on the top of the faucet. Slide the lift rod strap (P) onto lift rod and tighten the bolt finger tight. Final tightening will be completed during Step 13.

Instale la barra de cierre vertical (N) en la abertura en la parte superior de la mezcladora. Deslice el tirante de la barra de cierre vertical (P) sobre la barra de cierre vertical y apriete el perno con los dedos. El apretado final se completará durante el paso 13.


Installer la tige de levage (N) dans l'ouverture située sur le dessus du robinet. Faire glisser la bride de la tige de levage (P) sur la tige de levage et serrer le boulon à la main. Il faudra le serrer de façon permanente à l'étape 13.



Rotate pivot rod opening on side of drain body (Q) to face towards wall as illustrated.

Haga girar la abertura del pivote en el costado del cuerpo del desagüe (Q) para que mire hacia la pared como se ilustra.


Faire pivoter l'ouverture de la tige de pivotement sur le côté du corps de la bonde (Q) de sorte qu'elle soit face au mur, comme illustré.



Tighten drain nut (S) and drop plug (M) into waste seat (O) as shown.

Apriete la tuerca del desagüe (S) y el tapón (M) en el asiento del desagüe (O) como se muestra.


Serrer l'écrou de bonde (S) et placer le bouchon (M) dans le siège de bonde (O), comme illustré.



The pivot rod (**T**) can be installed in two ways. Illustration (11A) shows the pivot rod (**T**) next to hole in plug (**M**). This allows the plug (**M**) to be pulled out for cleaning. Illustration (11B) shows the pivot rod (**T**) inserted into the hole in the plug (**M**). This prevents the plug (**M**) from being easily removed after installation. Once the pivot rod is installed (11A or 11B), tighten the pivot rod nut (**V**).

El pivote (**T**) puede ser instalado de dos formas. La ilustración (11A) muestra el pivote (**T**) cerca del agujero en el tapón (**M**). Esto permite que el tapón (**M**) pueda ser retirado para la limpieza. La ilustración (11B) muestra el pivote (**T**) insertado en el agujero en el tapón (**M**). Esto evita que el tapón (**M**) pueda ser retirado fácilmente luego de la instalación. Una vez instalado el pivote (11A ó 11B), apriete la tuerca del pivote (**V**).


La tige de pivotement (**T**) peut être installée de deux façons. L'illustration (11A) montre la tige de pivotement (**T**) à côté de l'ouverture du bouchon (**M**). Cela permet au bouchon (**M**) d'être retiré aux fins de nettoyage. L'illustration (11B) montre la tige de pivotement (**T**) insérée dans l'ouverture du bouchon (**M**). Cela empêche le bouchon (**M**) de s'enlever facilement après l'installation. Lorsque la tige de pivotement est installée (11A ou 11B), serrer l'écrou de tige de pivotement (**V**).



Push pivot rod (**T**) down. Slide one side of clamp (**U**) onto pivot rod. Insert pivot rod through closest hole on strap (**P**) with pivot rod down. Squeeze clamp and slide other side of clamp onto the pivot rod.

Empuje el pivote (**T**) hacia abajo. Deslice un lado de la abrazadera (**U**) sobre el pivote. Inserte el pivote a través de agujero más cercano en el tirante (**P**) con el pivote hacia abajo.

Poussez la tige de pivotement (**T**) vers le bas. Faire glisser un côté de la bride (**U**) sur la tige de pivotement. Insérer la tige de pivotement dans l'ouverture la plus proche sur la bride (**P**), en gardant la tige de pivotement orientée vers le bas. Serrer la bride entre vos doigts et faire glisser l'autre côté de la bride sur la tige de pivotement.




1. Loosen nut on strap (**P**) to allow lift rod to rest in faucet.
2. Verify pivot rod is still pushed down, and plug is open.
3. Tighten bolt with wrench.

1. Afloje la tuerca sobre el tirante (**P**) para permitir que la barra de cierre vertical descanse en la mezcladora.
2. Verifique que el pivote esté todavía bien abajo y que el tapón esté abierto.
3. Apriete el perno con una llave inglesa.

1. Desserrer l'écrou sur la bride (**P**) pour permettre à la tige de levage de reposer sur le robinet.
2. Vérifier que la tige de pivotement est toujours poussée vers le bas et que le bouchon est ouvert.
3. Serrer l'écrou avec une clé.

1. Fixer la conduite d'alimentation d'eau chaude au robinet d'arrêt d'eau situé à gauche.
2. À l'aide d'une clé ajustable, serrer la conduite au robinet d'arrêt. Reprendre ces étapes pour la conduite d'alimentation d'eau froide (**J**).

**Optional
Optionnel
Opcional**



This diagram illustrates an optional gas line connection. It shows two flexible braided gas hoses connected to the gas inlets of the burner assembly. The hoses are secured with metal clamps. The burner assembly is mounted on a surface, and the gas lines are routed away from the burner. A warning symbol is present in the bottom right corner of the diagram area.

Si les conduites d'alimentation sont trop longues, il est possible de faire une boucle.

15






Diagram 15 illustrates the final step of connecting the gas hoses. The hoses are shown being secured to the manifold with nuts. Arrows indicate the direction to turn the nuts to tighten them. A warning icon in the top right corner shows a gas flame and a downward arrow, indicating a gas leak hazard.

Ouvrir les robinets d'eau chaude et froide à la position « ON ».
S'assurer qu'il n'y a aucune fuite.



or
o
ou



Installation terminée.

Moen Limited Lifetime Warranty

Moen products have been manufactured under the highest standards of quality and workmanship. Moen warrants to the original consumer purchaser for as long as the original consumer purchaser owns their home (the "Warranty Period" for homeowners), that this faucet will be leak- and drip-free during normal use and all parts and finishes of this faucet will be free from defects in material and manufacturing workmanship. All other purchasers (including purchasers for industrial, commercial and business use) are warranted for a period of 5 years from the original date of purchase (the "Warranty Period" for non-homeowners).

If this faucet should ever develop a leak or drip during the Warranty Period, Moen will FREE OF CHARGE provide the parts necessary to put the faucet back in good working condition and will replace FREE OF CHARGE any part or finish that proves defective in material and manufacturing workmanship, under normal installation, use and service. Replacement parts may be obtained by calling 1-800-289-6636 (Canada 1-800-465-6130), or by writing to the address shown. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must accompany all warranty claims. Defects or damage caused by the use of other than genuine Moen parts is not covered by this warranty. This warranty is applicable only to faucets purchased after December, 1995 and shall be effective from the date of purchase as shown on purchaser's receipt.

This warranty is extensive in that it covers replacement of all defective parts and finishes. However, damage due to installation error, product abuse, product misuse, or use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty. Moen will not be responsible for labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, nor for any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature relating to this faucet. Except as provided by law, this warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, statutory or otherwise, including without restriction those of merchantability or of fitness for use.

Some states, provinces and nations do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, province to province, nation to nation. Moen will advise you of the procedure to follow in making warranty claims. Simply write to Moen Incorporated using the address below. Explain the defect and include proof of purchase and your name, address, area code and telephone number.

Moen le otorga Garantía limitada de por vida

Los productos Moen son fabricados bajo las más estrictas normas de calidad y mano de obra. Moen le garantiza al comprador original que durante el tiempo que la tenga su casa (el "periodo de garantía", para los propietarios), esta llave no tendrá ni goteras ni fugas durante el uso normal, y que todas las piezas y acabados estarán libres de defectos en material y mano de obra. Asimismo, a todos nuestros otros consumidores (industriales, comerciales y empresariales), les otorgamos 5 años de garantía a partir de la fecha original de compra (el "periodo de garantía" para usos no domésticos).

Si en esta llave mezcladora se llegara a producir alguna fuga o gotera durante el periodo de garantía, Moen le proporcionará SIN COSTO ALGUNO las piezas necesarias para que vuelva a funcionar en perfectas condiciones y reemplazará también SIN COSTO para usted, cualquier pieza o acabado que pudiera tener algún defecto en la fabricación o mano de obra, bajo condiciones normales de instalación, uso y servicio. Las piezas de repuesto se pueden obtener llamando en la República Mexicana al 01-800-718-4345 o si escribe en la dirección que aparece aquí. Para que el comprador original pueda hacer efectiva la garantía, cualquier reclamación deberá ir acompañada por el comprobante de compra (nota de venta original). La garantía no cubre los defectos o daños causados por el uso de otras partes que no sean piezas originales Moen. Esta garantía es aplicable sólo para las llaves compradas después de diciembre de 1995, y entrará en vigencia a partir de la fecha que aparece en la nota de compra.

Esta garantía es amplia en el sentido que cubre el reemplazo de todas las partes y acabados defectuosos. Sin embargo, se excluyen de esta garantía los daños causados por un error de instalación, abuso del producto, mal uso del mismo, o uso de limpiadores que contengan abrasivos, alcohol u otros solventes orgánicos, ya sea por parte del contratista, compañía de servicio o usted mismo. Moen no se hace tampoco responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, ni por ningún daño indirecto, directo o consecuente, ni por pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con esta llave. A menos que lo estipule la ley, esta garantía reemplaza y excluye cualquier otra garantía y condiciones, ya sea expresas o implícitas, establecidas por la ley o de otra manera, incluyendo sin restricción aquellas en que el producto se encuentra en condiciones aptas para la venta o se adecúa al uso específico para el cual fue adquirido.

Algunos estados, provincias y naciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones mencionadas pueden no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que cambian de un estado a otro o de una provincia o nación a otra. Moen lo asesorará en el procedimiento a seguir para hacer válida esta garantía. Sencillamente escriba a Moen Incorporated utilizando la dirección que aparece a continuación. Explique el tipo de defecto e incluya comprobantes de compra, su nombre, dirección, código de área y número de teléfono.

Garantie à vie limitée de Moen

Les produits Moen sont fabriqués selon les normes les plus élevées de qualité et de main-d'œuvre. Moen garantit à l'acheteur original, tant qu'il sera propriétaire de la maison (la « période de garantie » des propriétaires), que ce robinet sera libre de toute fuite pendant son usage normal et qu'aucune pièce et qu'aucun fini de ce robinet ne présenteront de défaut de matériel et de main-d'œuvre en usine. Tous les autres achats (y compris les achats à des fins industrielles, commerciales et d'affaires) sont garantis pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale (période de garantie commerciale).

Si ce robinet fuit ou dégoutte durant la période de garantie, Moen s'engage à fournir GRATUITEMENT les pièces de rechange requises pour remettre le robinet en état de fonctionnement ainsi qu'à remplacer GRATUITEMENT toute pièce ou tout fini dont le matériel, la fabrication ou la main-d'œuvre, lors de l'installation, de l'usage et du service habituels, s'avèrent défectueux. On peut obtenir les pièces de rechange en composant le 1-800-465-6130 ou en écrivant à l'adresse indiquée ci-dessous. Le reçu de vente original de l'acheteur initial du robinet doit accompagner toute réclamation. Les défauts ou les dommages causés par l'utilisation de pièces non fournies par Moen ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie s'applique uniquement aux robinets achetés après décembre 1995 et entre en vigueur à compter de la date d'achat indiquée sur le reçu de caisse du client.

Cette garantie s'étend aussi au remplacement de toute pièce ou de tout fini défectueux. Cependant, sont exclus de cette garantie, les dommages causés par une erreur d'installation, un abus du produit, une mauvaise utilisation du produit, l'utilisation de produits de nettoyage contenant des agents abrasifs, de l'alcool ou des solvants organiques, qu'ils soient utilisés par un entrepreneur, une entreprise de service ou le consommateur. Moen décline toute responsabilité quant aux frais de main-d'œuvre et aux dommages causés durant l'installation, la réparation ou le remplacement, et aux dommages, pertes, blessures ou coûts, indirects ou consécutifs, connexes à ce robinet. Sauf lorsque la loi le stipule, cette garantie remplace et exclut toutes les autres garanties et conditions, qu'elles soient indiquées expressément ou non, obligatoires ou autres, y compris, sans restriction, celles qui visent la commercialisation ou l'aptitude d'utilisation.

Certains pays, états ou provinces ne permettent aucune exclusion, ni limitation suite aux dommages indirects ou consécutifs. Les limitations ou les exclusions précitées ne s'appliqueraient pas dans ces cas. Cette garantie accorde des droits juridiques et il est possible que d'autres droits soient applicables selon l'état, la province ou le pays. Moen avisera le consommateur de la procédure à suivre pour soumettre une réclamation. Il suffit d'écrire à Moen inc. à l'adresse indiquée ci-dessous, pour expliquer le défaut, d'inclure une preuve d'achat, d'inscrire son nom, son adresse ainsi que son indicatif régional et son numéro de téléphone.

 **MOEN**
Buy it for looks. Buy it for life.®

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, Ohio 44070-8022
U.S.A.

Moen de Mexico, S.A. de C.V.
Carretera Saltillo-Monterrey KM 14.7
Ramos Arizpe, Coahuila
Mexico 25900

Moen Inc.
2816 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 5S7
Canada

INS10510A - 7/16

©2016 Moen Incorporated