



ENABLE SMART FEATURES



Voice assistant device sold separately

STEP 1

DOWNLOAD THE APP

Download and connect the Moen Smart Water App to activate Motion Control by scanning the QR code below or on your preferred app store.



The Moen® Smart Faucet is designed to work with your home's smart assistant.

In order to use all of its features, including voice control, there are several key steps you must take after the faucet is installed. Find instructional videos and guides in the Moen Smart Water App or at moen.com. Complete installation instructions included in the box.

Don't have a smart assistant? That's ok too. You can still use the faucet with the sensor*, the handle** or the app.

STEP 2

GUIDED SET-UP

Use the app to guide you through registering your device, installing the faucet and connecting it to your wireless Internet network.

The app will help you:

- Link your faucet to your Amazon Alexa or Google Home account in order to use voice controls
- Learn how to add a custom preset
- Customize the settings to your preferences

STEP 3

GET STARTED

Control water temperature and flow using the sensor*, your voice, the app or the handle**



Touchless sensor*



Voice control



Moen Smart Water App



Handle**

Use a voice command such as "Alexa, ask Moen to run water at 97 degrees" or "Hey Google, ask Moen to pour one cup of water."

Program a custom preset into the app, and try it out for yourself. Consider creating a preset for your coffee pot, water bottle or a favorite recipe.

*Flow and temperature control in Smart Faucet with Motion Control models only

**Where applicable

© 2022 Moen Incorporated | MAIN22-0588 | QSG00012_V2. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Apple and the Apple logo are registered trademarks of Apple Inc. Google is a trademark of Google LLC.

POUR ACTIVER LES CARACTÉRISTIQUES INTELLIGENTES

Le robinet intelligent Moen™ est conçu de façon à pouvoir être commandé par l'assistant vocal de votre maison.

Afin d'utiliser toutes ses fonctionnalités, y compris la commande vocale, vous devez suivre plusieurs étapes importantes pour configurer le robinet après son installation. Des directives complètes d'installation se trouvent dans l'emballage. De plus, vous trouverez des vidéos et des guides d'information dans l'appli du réseau d'eau intelligent de Moen, ou à l'adresse moen.com.

Vous n'avez pas d'assistant intelligent? Pas de souci! Vous pouvez tout de même utiliser le robinet au moyen du capteur**, de la poignée* et de l'appli.

ÉTAPE 1

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLI

Téléchargez l'appli gratuite du réseau d'eau intelligent de Moen, en numérisant le code QR se trouvant ci-dessous, ou à partir de votre magasin d'applis préféré.



ÉTAPE 2

CONFIGURATION GUIDÉE

Téléchargez l'appli gratuite du réseau d'eau intelligent de Moen, en numérisant le code QR se trouvant ci-dessous, ou à partir de votre magasin d'applis préféré.

L'appli vous aidera à :

- Lier votre robinet à votre appareil Alexa d'Amazon ou à votre compte Google Home, afin de pouvoir utiliser les commandes vocales;
- Apprendre comment ajouter un préréglage personnalisé
- Personnaliser les réglages selon vos préférences.

ÉTAPE 3

POUR DÉMARRER LE PROCESSUS

Contrôlez la température de l'eau et ouvrez ou fermez le robinet en utilisant le détecteur de mouvement**, votre voix, l'appli ou la poignée*.

Utilisez des commandes vocales telles que « Alexa, demande à Moen de faire couler l'eau à 97 degrés », ou « Google, demande à Moen de me verser une tasse d'eau ».

Programmez un préréglage personnalisé dans l'application, et essayez-le. Envisagez de créer un préréglage pour remplir votre cafetière ou une bouteille d'eau, ou obtenir la quantité d'eau nécessaire à l'une de vos recettes préférées.

*Le cas échéant.

** Seuls les modèles de robinet intelligent dont la fonction d'ouverture/fermeture est commandée par le mouvement sont dotés de la caractéristique de contrôle de la température. Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques de commerce d'Amazon.com, inc. ou de ses sociétés affiliées. Apple et le logo d'Apple sont des marques déposées d'Apple Inc. Google est une marque de commerce de Google LLC.

ACTIVE LAS FUNCIONES INTELIGENTES

El grifo inteligente de Moen® está diseñado para funcionar con su asistente inteligente del hogar.

Para utilizar todas sus funciones, incluido el control de voz, hay varios pasos clave que debe seguir después de instalar el grifo. Las instrucciones de instalación completas se incluyen en la caja. Encuentre videos y guías instructivos en la aplicación Moen Smart Water (Agua inteligente de Moen) o en moen.com.

¿No tiene un asistente inteligente? No hay ningún problema. Puede seguir usando la llave con el sensor**, la manija* y la aplicación.

PASO 1

DESCARGUE LA APLICACIÓN

Descargue la aplicación gratuita Moen Smart Water escaneando el código QR que aparece a continuación o en su tienda de aplicaciones preferida.



*Donde sea aplicable.

**Control de caudal y temperatura en los modelos Smart Faucet con control de movimiento solamente. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliadas. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Google es una marca comercial de Google LLC.

PASO 2

CONFIGURACIÓN GUIADA

Utilice la aplicación para que lo guíe al momento de registrar su dispositivo, instalar el grifo y conectarlo a su red inalámbrica de Internet.

La aplicación le ayudará a:

- Vincular su grifo a su cuenta de Amazon Alexa o Google Home para usar controles de voz
- Aprender cómo añadir una preconfiguración personalizada
- Personalizar las configuraciones según sus preferencias.

PASO 3

CÓMO COMENZAR

Controlar la temperatura y el flujo del agua utilizando el sensor**, su voz, la aplicación o la manija*.

Utilizar un comando de voz tal como, "Alexa, pídele a Moen que ponga el agua a 97 grados" u "Hola Google, pídele a Moen que vierta una taza de agua."

Programar una preconfiguración personalizada en la aplicación y probarla por sí mismo. Considerar la posibilidad de crear una preconfiguración para su cafetera, botella de agua o una receta favorita.