



Buy it for looks. Buy it for life.®

INS10402 - 5/15



INS10402

Please Contact Moen First

For Installation Help, Missing or Replacement Parts

(USA)

1-800-BUY-MOEN (1-800-289-6636)

Mon - Fri 8:00 AM to 7:00 PM, Eastern

Sat. 9:00 AM to 3:00 PM Eastern

WWW.MOEN.COM

(Canada)

1-800-465-6130

Mon - Fri 7:30 AM to 8:00 PM, Eastern

WWW.MOEN.CA

Por favor, contáctese primero con Moen

Para obtener ayuda de instalación, piezas faltantes o de recambio

01-800-718-4345

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hs.

(Costa Este)

Sáb. 8:00 a 18:30 hs. (Costa Este)

WWW.MOEN.COM.MX

Veuillez d'abord contacter Moen

en cas de problèmes avec l'installation, ou pour obtenir toute pièce manquante ou de recharge


1-800-465-6130

Du lundi au vendredi:

de 7 h 30 à 19 h, HE

WWW.MOEN.CA

Installation Guide Guía de Instalación Guide d'installation



ONE-HANDLE TUB/SHOWER VALVE ONLY TRIM

T2130, T2150 series

TERMINACIÓN PARA VÁLVULA MONOMANDO DE TINA/ REGADERA SOLAMENTE

Serie T2130, T2150

GARNITURE DE SOUPAPE DE DOUCHE/BAIGNOIRE À UNE POIGNÉE SEULEMENT

Séries T2130, T2150

HELPFUL TOOLS



For safety and ease of faucet replacement, Moen recommends the use of these helpful tools.

HERRAMIENTAS ÚTILES

Para que el cambio de la llave sea fácil y seguro, Moen le recomienda usar estas útiles herramientas.

OUTILS UTILES

Par mesure de sécurité et pour faciliter l'installation, Moen suggère l'utilisation des outils suivants.



7/64"
7/64 po

**CAUTION — TIPS FOR
REMOVAL OF OLD FAUCET:**


Always turn water supply OFF before removing existing faucet or disassembling the valve. Open faucet handle to relieve water pressure and ensure that complete water shut-off has been accomplished.

**PRECAUCIÓN — CONSEJOS PARA
CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:**

Siempre CIERRE la toma de agua antes de quitar la llave existente o desmontar la válvula. Abra la llave para liberar la presión, y asegúrese de que esté bien cerrada el agua.

**ATTENTION — SUGGESTIONS
POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBINET:**

Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.



Parts List

- A. Stop Tube
- B. Key Stop
- C. Adjustable Temperature Limit Stop
- D. Escutcheon
- E. Escutcheon Screws (x2)
- F. Handle Adapter
- G. Handle Adapter Screw
- H. Handle
- I. Set Screw
- J. Paper Template

Lista de piezas


- A. Tubo de cierre
- B. Tope de llave
- C. Tope ajustable de límite de temperatura
- D. Chapetón
- E. Tornillos del chapetón (x2)
- F. Adaptador del monomando
- G. Tornillo del adaptador del monomando
- H. Monomando
- I. Tornillo de fijación
- J. Plantilla de papel

Liste des pièces

- A. Tube d'arrêt
- B. Butée-clé
- C. Limiteur de température réglable
- D. Rosace
- E. Vis de rosace (2)
- F. Adaptateur de poignée
- G. Vis de l'adaptateur de poignée
- H. Poignée
- I. Vis d'arrêt
- J. Gabarit en papier

IMPORTANT / IMPORTANTE / IMPORTANT

Required for Installation
Necesario para la instalación
Requis pour l'installation




Ensure retainer clips are installed prior to escutcheon installation.

Asegúrese de que los broches retenedores se hayan instalado antes de la instalación del chapetón.

S'assurer que les brides de retenue sont installées avant l'installation de la rosace.

1




Slide Stop Tube (A) onto valve.

Deslice el tubo de cierre (A) sobre la válvula.

Faire glisser le tube d'arrêt (A) sur la soupape.

2




Secure Escutcheon (D) against wall by threading Screws (E) through Escutcheon into valve.

Sujete el chapetón (D) contra la pared atornillando los tornillos (E) a través del chapetón en la válvula.

Fixer la rosace (D) sur le mur en vissant les vis (E) dans la rosace sur la soupape.


3




Make sure cartridge stem is positioned with notch facing down. Insert Key Stop (B) & Adjustable Limit Stop (C) into Stop Tube.

Asegúrese de que el vástago del cartucho esté colocado con la muesca hacia abajo. Inserte el tope de llave (B) & el tope ajustable de límite (C) en el tubo de cierre.

S'assurer que la tige de cartouche est bien positionnée avec l'encoche orientée vers le bas. Insérer la butée-clé (B), puis le limiteur de température réglable (C) dans le tube d'arrêt.



1. Install Handle Adapter (**F**) onto cartridge stem with Handle Adapter Screw (**G**).
2. Place Handle (**H**) on Handle Adapter (**F**).
1. Instale el adaptador del monomando (**F**) en el vástago del cartucho con el tornillo del adaptador del monomando (**G**).
2. Coloque el monomando (**H**) en el adaptador del monomando (**F**).
1. Installer l'adaptateur de poignée (**F**) sur la tige de cartouche avec la vis de l'adaptateur de poignée (**G**).
2. Placer la poignée (**H**) sur l'adaptateur de poignée (**F**).




1. Turn handle on to test hot water temperature.
2. Turn off handle if desired water temperature has been met. Hot water temperature should not exceed 120°F.
1. Abra el monomando para probar la temperatura del agua caliente.
2. Cierre el monomando una vez que haya alcanzado la temperatura deseada. La temperatura del agua caliente no debe exceder los 120 °F (49 °C).
1. Ouvrir la poignée pour tester la température de l'eau chaude.
2. Fermer la poignée si la température de l'eau voulue est atteinte. La température de l'eau chaude de la baignoire ne devrait jamais dépasser 49 °C (120 °F).


To reduce maximum temperature go to step **6** and **7**. If not go to step **8**.

Para reducir la temperatura máxima, vaya a los pasos **6** y **7**. Si no, vaya al paso **8**.

Pour réduire la température maximale, passer aux étapes **6** et **7**. Sinon, passer à l'étape **8**.



1. Remove the Handle (H).
2. Remove Lever Handle Adapter (F). Note the position on the stop.
3. Position the Adjustable Temperature Limit Stop (C) so the Handle stops at the position.
4. Re-insert Adjustable Temperature Limit Stop. This prevents the Handle from being turned in an unsafe temperature.
1. Retire el monomando de palanca (H).
2. Retire el adaptador del monomando de palanca (F). Note la posición en el tope.
3. Coloque el tope de límite de temperatura ajustable (C) de modo que el monomando se detenga en la posición.
4. Vuelva a insertar el tope de límite de temperatura ajustable. Esto evitará que la palanca gire hasta una temperatura poco segura.
1. Enlever la poignée (H).
2. Enlever l'adaptateur de poignée (F). Noter la position sur le limiteur.
3. Placer le limiteur de température réglable (C) à cet endroit pour que ce soit le point de pivotement maximum de la poignée à levier.
4. Réinsérer le limiteur de température réglable. Ce positionnement du limiteur de température empêchera de tourner la poignée jusqu'à une température trop élevée.



After setting the adjustable temperature limit stop to the desired position:


1. Reattach the Lever Handle Adapter (F).
2. Secure with Adapter Screw (G). Make sure ridges on back of (F) are to the left of the tab on (C).
3. Reattach Handle (H).

Después de ajustar el tope ajustable de límite de temperatura a la posición deseada:

1. Vuelva a conectar el adaptador del monomando de palanca (F).
2. Fíjelo con el tornillo del adaptador (G). Asegúrese de que los rebordes en la parte de atrás de (F) queden a la izquierda de la aleta en (C).
3. Vuelva a conectar el monomando (H).

Après avoir réglé le limiteur de température à la position voulue :

1. Replacer l'adaptateur de poignée (F).
2. Fixer le tout avec la vis de poignée (G). S'assurer que les rainures au dos de l'adaptateur (F) sont à gauche de l'onglet sur le limiteur (C).
3. Replacer la poignée (H).



1. Install Set Screw (I) into Handle (H).
2. Secure with 7/64" Hex Wrench. Installation complete.
1. Instale el tornillo de fijación (I) en el monomando (H).
2. Apriételo con una llave hexagonal de 7/64". La instalación está completa.
1. Insérer la vis d'arrêt (I) dans la poignée (H).
2. Fixer le tout en utilisant une clé hexagonale de 7/64 po. Installation terminée.

Moen Limited Lifetime Warranty

Moen products have been manufactured under the highest standards of quality and workmanship. Moen warrants to the original consumer purchaser for as long as the original consumer purchaser owns their home (the "Warranty Period" for homeowners), that this faucet will be leak- and drip-free during normal use and all parts and finishes of this faucet will be free from defects in material and manufacturing workmanship. All other purchasers (including purchasers for industrial, commercial and business use) are warranted for a period of 5 years from the original date of purchase (the "Warranty Period" for non-homeowners).

If this faucet should ever develop a leak or drip during the Warranty Period, Moen will FREE OF CHARGE provide the parts necessary to put the faucet back in good working condition and will replace FREE OF CHARGE any part or finish that proves defective in material and manufacturing workmanship, under normal installation, use and service. Replacement parts may be obtained by calling 1-800-289-6636 (Canada 1-800-465-6130), or by writing to the address shown. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must accompany all warranty claims. Defects or damage caused by the use of other than genuine Moen parts is not covered by this warranty. This warranty is applicable only to faucets purchased after December, 1995 and shall be effective from the date of purchase as shown on purchaser's receipt.

This warranty is extensive in that it covers replacement of all defective parts and finishes. However, damage due to installation error, product abuse, product misuse, or use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents, whether performed by a contractor, service company, or yourself, are excluded from this warranty. Moen will not be responsible for labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, nor for any indirect, incidental or consequential damages, losses, injury or costs of any nature relating to this faucet. Except as provided by law, this warranty is in lieu of and excludes all other warranties, conditions and guarantees, whether expressed or implied, statutory or otherwise, including without restriction those of merchantability or of fitness for use.

Some states, provinces and nations do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, province to province, nation to nation. Moen will advise you of the procedure to follow in making warranty claims. Simply write to Moen Incorporated using the address below. Explain the defect and include proof of purchase and your name, address, area code and telephone number.

Moen le otorga Garantía limitada de por vida

Los productos Moen son fabricados bajo las más estrictas normas de calidad y mano de obra. Moen le garantiza al comprador original que durante el tiempo que la tenga su casa (el "periodo de garantía", para los propietarios), esta llave no tendrá ni goteras ni fugas durante el uso normal, y que todas las piezas y acabados estarán libres de defectos en material y mano de obra. Asimismo, a todos nuestros otros consumidores (industriales, comerciales y empresariales), les otorgamos 5 años de garantía a partir de la fecha original de compra (el "periodo de garantía" para usos no domésticos).

Si en esta llave mezcladora se llegara a producir alguna fuga o gotera durante el periodo de garantía, Moen le proporcionará SIN COSTO ALGUNO las piezas necesarias para que vuelva a funcionar en perfectas condiciones y reemplazará también SIN COSTO para usted, cualquier pieza o acabado que pudiera tener algún defecto en la fabricación o mano de obra, bajo condiciones normales de instalación, uso y servicio. Las piezas de repuesto se pueden obtener llamando en la República Mexicana al 01-800-718-4345 o si escribe en la dirección que aparece aquí. Para que el comprador original pueda hacer efectiva la garantía, cualquier reclamación deberá ir acompañada por el comprobante de compra (nota de venta original). La garantía no cubre los defectos o daños causados por el uso de otras partes que no sean piezas originales Moen. Esta garantía es aplicable sólo para las llaves compradas después de diciembre de 1995, y entrará en vigencia a partir de la fecha que aparece en la nota de compra.

Esta garantía es amplia en el sentido que cubre el reemplazo de todas las partes y acabados defectuosos. Sin embargo, se excluyen de esta garantía los daños causados por un error de instalación, abuso del producto, mal uso del mismo, o uso de limpiadores que contengan abrasivos, alcohol u otros solventes orgánicos, ya sea por parte del contratista, compañía de servicio o usted mismo. Moen no se hace tampoco responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, ni por ningún daño indirecto, directo o consecuente, ni por pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con esta llave. A menos que lo estipule la ley, esta garantía reemplaza y excluye cualquier otra garantía y condiciones, ya sea expresas o implícitas, establecidas por la ley o de otra manera, incluyendo sin restricción aquellas en que el producto se encuentra en condiciones aptas para la venta o se adecúa al uso específico para el cual fue adquirido.

Algunos estados, provincias y naciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones o exclusiones mencionadas pueden no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que cambian de un estado a otro o de una provincia o nación a otra. Moen lo asesorará en el procedimiento a seguir para hacer válida esta garantía. Sencillamente escriba a Moen Incorporated utilizando la dirección que aparece a continuación. Explique el tipo de defecto e incluya comprobantes de compra, su nombre, dirección, código de área y número de teléfono.

Garantie à vie limitée de Moen

Les produits Moen sont fabriqués selon les normes les plus élevées de qualité et de main-d'œuvre. Moen garantit à l'acheteur original, tant qu'il sera propriétaire de la maison (la « période de garantie » des propriétaires), que ce robinet sera libre de toute fuite pendant son usage normal et qu'aucune pièce et qu'aucun fini de ce robinet ne présenteront de défaut de matériel et de main-d'œuvre en usine. Tous les autres achats (y compris les achats à des fins industrielles, commerciales et d'affaires) sont garantis pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale (période de garantie commerciale).

Si ce robinet fuit ou dégoutte durant la période de garantie, Moen s'engage à fournir GRATUITEMENT les pièces de rechange requises pour remettre le robinet en état de fonctionnement ainsi qu'à remplacer GRATUITEMENT toute pièce ou tout fini dont le matériel, la fabrication ou la main-d'œuvre, lors de l'installation, de l'usage et du service habituels, s'avèrent défectueux. On peut obtenir les pièces de rechange en composant le 1-800-465-6130 ou en écrivant à l'adresse indiquée ci-dessous. Le reçu de vente original de l'acheteur initial du robinet doit accompagner toute réclamation. Les défauts ou les dommages causés par l'utilisation de pièces non fournies par Moen ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie s'applique uniquement aux robinets achetés après décembre 1995 et entre en vigueur à compter de la date d'achat indiquée sur le reçu de caisse du client.

Cette garantie s'étend aussi au remplacement de toute pièce ou de tout fini défectueux. Cependant, sont exclus de cette garantie, les dommages causés par une erreur d'installation, un abus du produit, une mauvaise utilisation du produit, l'utilisation de produits de nettoyage contenant des agents abrasifs, de l'alcool ou des solvants organiques, qu'ils soient utilisés par un entrepreneur, une entreprise de service ou le consommateur. Moen décline toute responsabilité quant aux frais de main-d'œuvre et aux dommages causés durant l'installation, la réparation ou le remplacement, et aux dommages, pertes, blessures ou coûts, directs ou consécutifs, connexes à ce robinet. Sauf lorsque la loi le stipule, cette garantie remplace et exclut toutes les autres garanties et conditions, qu'elles soient indiquées expressément ou non, obligatoires ou autres, y compris, sans restriction, celles qui visent la commercialisation ou l'aptitude d'utilisation.

Certains pays, états ou provinces ne permettent aucune exclusion, ni limitation suite aux dommages directs ou consécutifs. Les limitations ou les exclusions précitées ne s'appliqueront pas dans ces cas. Cette garantie accorde des droits juridiques et il est possible que d'autres droits soient applicables selon l'état, la province ou le pays. Moen avisera le consommateur de la procédure à suivre pour soumettre une réclamation. Il suffit d'écrire à Moen inc. à l'adresse indiquée ci-dessous, pour expliquer le défaut, d'inclure une preuve d'achat, d'inscrire son nom, son adresse ainsi que son indicatif régional et son numéro de téléphone.



Moen de Mexico, S.A. de C.V.
Carretera Saltillo-Monterrey KM 14.7
Ramos Arizpe, Coahuila
Mexico 25900

Moen Inc.
2816 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 5S7
Canada

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, Ohio 44070-8022
U.S.A.

INS10402 - 5/15
©2015 Moen Incorporated